



MicroMapper

kábelteszter

Kezelési kézikönyv

Kérdésével, észrevételeivel forduljon a hivatalos
magyarországi képviselőhöz:



equicom
ICT MÉRÉSTECHNIKA

EQUICOM Méréstechnikai Kft.
1162 Budapest, Mátyás Király u. 12.
Telefon: +36 1 272 1234
www.equicom.hu
info@equicom.hu

Használati útmutató

Ezen használati útmutató tartalmazza mindazokat az alapvető kezelési tudnivalókat, amelyek a műszer használata során szükségesek lehetnek. Az angol nyelvű használati útmutató megtalálható a www.flukenetworks.com weboldalon.

Biztonsági információk



Figyelem

Ne csatlakoztassa a műszert aktív hálózathoz, mert megsérülhet.




Figyelem



Az erős rádió frekvencia megzavarhatja a műszert.

Ne hagyja, hogy a műszer nedves legyen. Ne tegye ki a műszert extrém páratartalomnak vagy közvetlen napsütésnek!



Toner üzemmód





Rövid zár (Short)





Split





Szakadás (Open)




Fordított (Reversed)



Kereszt hiba (Miswired)



Elem csere





equicom
ICT MÉRÉSTECHNIKA

EQUICOM Méréstechnikai Kft.

1162 Budapest, Mátyás Király u. 12. • Telefon: +36 1 272 1234

www.equicom.hu • info@equicom.hu