### szakmai cikk

# FITEL S178A optikai szálhegesztő frissítése és vezérlése PC-ről

A FITEL Furukawa optikai szálhegesztők szoftveres frissítése eddig mindig nagyon bonyolult és csak a szakszervizben elvégezhető feladat volt. A szoftvercsomagot csak a disztribútor (Equicom Kft.) kaphatta meg és az összetett frissítési eljárást is egy oktatás után tudta elvégezni a szervizmérnök. Az új szoftver feltöltése előtt a gyárban az adott hegesztőre a gyártáskor beállított jellemző paramétereket először dokumentálni kellett, majd az optikai hegesztő és egy PC közötti kommunikációt kellett létrehozni egy terminál emulátor programmal. Ezután az új szoftvercsomag feltöltését követően a dokumentált gyári paramétereket kézzel kellett visszaállítani.

Ahogy a leírás hosszából is látszik, ez nem a mai elvárásoknak megfelelő frissítési metódus a maga közel 30-40 perces időigényével. Sajnos ennél a módszernél meg volt az esélye a gyári paraméterek dokumentálása és visszaállítása közbeni tévesztésnek, ami a hegesztő pontatlan működéséhez vezethetett, és a teljes frissítési folyamat mellett további paraméterezési időt is eredményezett.

De a FITEL Furukawa legújabb generációs optikai szálhegesztőinek (S178A, S153A, S123A) frissítése



már egy erre kifejlesztett program segítségével, sokkal gyorsabb és könnyebb lett.

A következőkben bemutatjuk, hogyan lehet a Splice Data Explorer(1.2.3) program segítségével kényelmesen és megbízhatóan frissíteni a hegesztőnket.

A hegesztőnket először egy USB kábelen keresztül kell csatlakoztatni, utána a programban az Update fülön belül lehet a szálhegesztőnk szoftverét, illetve a Splice Data Explorer programot is frissíteni.

×
umber of fusion splicer.

A Start gomb megnyomása utána a program a pontos szoftver kiválasztása miatt a frissítésre váró hegesztő sorozatszámát kéri.

Monitor	Manual Capture Data	Splice Information	Update
Update Fusion Splicer	Update Splicer Data Explor	er	
Current Software Version	on in Fusion Spilcer	Software update file from Internet Please select a install file. File name	
		Start	
Status			
Install			

## szakmai cikk

#### az Ön ICT méréstechnikai szakértője

Ezután figyelmeztetés kapunk, hogy a frissítést nem szabad akkumulátoros üzemmódban végezni, csak csatlakoztatott hálózati töltővel.



A szoftver internet kapcsolaton keresztül a Furukawa szerveréről a sorozatszámos azonosítás alapján a hardverhez megfelelő legfrissebb szoftververziót ajánlja fel.

Monitor	Manual Capture Data	Splice Information	Update
Update Fusion Splicer	Update Splicer Data Explorer		
Current Software Version	in Fusion Splicer	Software update file from Internet	
		Please select a install file.	
Version A11b		File name	
		1 A12bin	
	[		
		Start	
		Start	
Status		Start	
Status		Start	
Status		Start	
Status Install		Ser	
Status Instal		Sar	

Újabb figyelmeztetéseket kapunk:

- Ne kapcsoljuk ki a frissítés idejére az optikai szálhegesztőt!
- Ne szakítsuk meg az USB kapcsolatot és a hegesztő kezelőszerveihez se nyúljunk!
- Az installáció idejére hagyjuk a PC-t is érintetlenül!
- Ha a telepítés sikertelenül fejeződik be az optikai szálhegesztő nem fog többé működni!



A telepítés állapotát egy folyamatjelző zöld csík fogja mutatni.

Monitor	Manual Capture Data	Splice Information	Update
Update Fusion Splicer	Update Splicer Data Explor	er	
Current Software Versio	in in Fusion Splicer	Software update file from Internet Please select a install file.	
Version A1	1b	File name	
		1 A12bin	
		Start	
Status			
Sending			
Install			

A sikeres telepítés befejezésekor is kapunk egy üzenetet, majd a hegesztőgép automatikusan újraindul és betöltődik az új szoftver.



## szakmai cikk

A program a frissítés mellett képes a hegesztő távvezérlésére is. A Monitor fülre kattintva át tudjuk venni a kijelző képét és az egérrel tudjuk irányítani akár hegesztést is.

Splice Data Explorer [Version 1.	2.3]	The second second	
Monitor	Manual Capture Data	Splice Information	Update
X X Henu	09/08 14:58 000000 © 001 01300 SN -SN SINGLE MODE: SNGLE MODE: SNGLE MODE: S201 60MM S221 Rovid út		
Stop	Hide Button Send		

Ha a hegesztőnkkel készítettünk felvételeket a szálképekről, illetve az automatikusan elmentett hegesztésekről készült kiértékeléseket is tudjuk a szoftver segítségével a PC-re másolni. Cikkünkkel kapcsolatban felmerült szakmai kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz. www.equicom.hu

EQUICOM Méréstechnikai Kft. © 2013 Minden jog fenntartva Jelen kiadvány a jogtulajdonos írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható, sem elektronikus, sem mechanikus eljárással, beleértve a fénymásolást, számítógépes rögzítést is.